

KIOSK	KI001	印表機故障	檢測紙捲是否用完
	KI002	掃描機故障	檢測是否卡紙
	KI003	讀卡機故障	將獨卡機電源拔下再插上 或聯絡工程師處理
	KI004	密碼輸入器故障	重新啓動電腦
	KI005	掃描機卡紙	清除卡紙
	KI006	印表機卡紙	清除卡紙
	KI007	掃描機不吸紙	檢測是否卡紙
	KI008	暫停服務-(開機)	重新啓動pc
	KI009	觸控系統故障	重新啓動pc
	KI010	無畫面	檢測電源
	KI011	不開機	檢測電源
	KI012	監控系統故障	關機休息後重開
	KI013	當機	重新開機
	KI014	出現錯誤訊息	重新開機
	KI015	停在電腦開機畫面	檢測網路連線
	KI016	鎖頭故障	換鎖
	KI017	程式停在桌面	用鍵盤重新啓動電腦