

電子金庫錯誤代碼速查表：

錯誤代碼	代表訊息	處理方式
POW_U20+嗶聲	電源未接妥	檢查電源‘接頭’變壓器
POW_A60+嗶聲	電源未接妥	檢查電源‘接頭’變壓器
ERR_F04+嗶聲	保險絲錯誤	更換保險絲
ERR_B01+嗶聲	電池或是主機板失效	更換電池或是主機板
ERR_B02	電池失效	更換電池
ERR_P(1~9, T, M, E)	密碼錯誤過多	以組合鍵進行清除(註1)
Previous code:ERR_P(1~9, P, M, E)	特定使用者密碼錯誤過多	以組合鍵進行清除
ERR_BOX(1~3)	閉鎖開啟失效	更換閉鎖組
OUT OF TIME	使用者未於結束時間前登出	等待其授權時間來臨
MAX DRAWS OPEN	抽屜開啟超過限制	關閉所有抽屜
CLOSE DRAWS	抽屜未關閉	關閉所有抽屜

註 1:組合鍵為 MENU+DEL