

專戶支票	VI001	列印有疊影	請客戶點選開始>>設定>>印表機和傳真，再選擇要列印的印表機型號按右鍵選列印喜好設定，接著點選服務頁面，按下清潔噴頭與校正噴頭後完成
	VI002	噴頭失效	請更換噴頭
	VI003	印表機卡紙	請清除卡紙 印表機電源重開
	VI004	印表機帶紙	檢查票面 清潔進紙滾輪
	VI005	列印漏元件	可利用元件補印
	VI006	列印出現黑塊	檢查256色是否打開
	VI007	vip程式執行錯誤	印表機and電腦重新開機
	VI008	印表機雙向溝通失敗	取雙向溝通
	VI009	印表機燈號亂閃	將電源關掉，重開電源，重開機後記錄面板的錯誤訊息
	VI010	最後一張無法進紙	墊3張紙於底層
	VI011	掃秒出現黑塊	檢查掃描任務是否只有一個
	VI012	印表機列印中斷	紙張重放往右靠 檢測LED噴嘴是否失效
	VI013	列印位置不對	檢測壓克力3角架 是否位移或破損
	VI014	直線列印有斷層現象	清潔噴頭 不要使用快印 用一般或高品質列印